

MINITAX.NET — intelligentse kasutaja juhend

v1.1 © Semitar 2009

SISSEJUHATUS

Minitaxiga liitumine oli õige otsus ja me õnnitleme sind selle puhul.

Karbist leiad kaks musta seadeldist. See, millel saba taga, on GPS. Teine on autoadapter.

Ära mine veel autosse ja ära ühenda GPSi kuskile.

Ava hoopis oma veebisirviija (Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome ja muud) ja mine aadressile **minitax.net/install**. Sealt saad alla laadida oma operatsioonisüsteemile vastava tarkvara. Tarkvara on selleks, et arvuti oskaks sinu GPSiga suhelda.

INSTALLIMINE

Tarkvarainstaller oli ilmselt fail nimega **setup.exe** või lihtsalt **setup**. Käivita see. Vasta jaatavalt kõigile turvahirmutustele. Installimise edenedes avaneb Minitaxi veebisait, mis annab juhendeid draiveri seadistamiseks ja ütleb, et on paras aeg GPS arvutiga ühendada. Tee seda.

Kui veebisait pärast installimise lõppu mingil põhjusel ei avane, mine ise aadressile <http://minitax.net/driver.htm>, ühenda GPS arvutiga ja järgi seal olevaid juhendeid.

Draiveri eduka installimise järel peaks ekraani parempoolses alanurgas ilmuma teade, mis ütleb, et GPS on leitud ja toimub andmevahetus.

Kui teadet ei ilmu, saab Minitaxi programmi käivitada käsitsi Start-menüüst, aga seda muidugi eeldusel, et programm ja draiver said ikka installitud.

ESMANE SISSELOGIMINE

Nüüd avaneb esmase sisselogimise aken. Kirjuta sinna oma **auto number** (meile pole seda vaja, aga seda on vaja sulle, et sõidupäevikutel oleks õige auto number).

Sisesta oma soovitud **salasõna**. See peaks olema vähemalt 8 tähemärki pikk ja nii keeruline, et ega iga sinu liikumistest huvitatud tegelane seda ära ei arvaks. Meie saame sinu andmeid kaitsta ainult siis, kui sina kaitsed oma parooli.

Pärast sisselogimist avaneb sinise kujundusega Minitaxi leht. Kuna sa GPSiga veel ringi sõitnud ei ole, pole siin suurt midagi vaadata. Aga võiksid tsekata **Kasutajaseadeid** ja märkida sinna oma õiged **Kontaktandmed**.

Tarkvara poole pealt on kõik okei, nüüd võid GPSi arvuti küljest välja tõmmata ja autosse viia.

GPS AUTOS

GPS toitub läbi kaasasoleva autoadapteri, mis käib sigaretisüütajasse. Kui sigaretisüütaja auk on juba millegi jaoks kasutuses (moblalaadija, MP3-mängija) või on sul vaja seda kasutada sigareti süütamiseks (mida me ei soovita, sest suitsetamine ei ole tervislik), tasub hankida Y-juhe, mille abil saad mitu seadeldist ühendada.

GPSil ei ole akut. Kohe kui ta on välja tõmmatud, ta magab. Samas ei mõjuta lühiajaline väljatõmbamine oluliselt sinu sõidupäevikut.

GPSil on üks **sinine tuluke**. Kui see põleb, oled levis. Kui vilgub, levi ei ole. Voolu sisselülitamisel võib kuluda käivitumiseks paarkümmend sekundit kuni minut.

Hoia GPSi seal, kus tal on nähtavus. Näiteks **armatuurlaual**. Nähtavuse olemasolu saad kontrollida sellesama sinise tulukese järgi: see peab pidevalt põlema. GPSi ei ole vaja katusele panna.

Juhtmega ukse vahelt välja panemine rikub pikapeale juhtme ja seda me kindlasti ei soovita.

Kontrolli, kas sinu autos lülitatakse sigaretisüütajast vool välja, kui süüde välja keerata. See oleks GPSile parim variant. Kui seda ei tehta, soovitame ta pikemate peatuste ajaks välja tõmmata.

GPS ARVUTI KÜLJES

Põhimõtteliselt ei ole GPSi kannete serverisse saatmiseks vaja teha muud kui ta arvutiga ühendada (muidugi sellesama arvutiga, millesse tarkvara oli installitud). Ekraani all paremas nurgas ilmub väike aknake, mis teatab, et toimub **andmevahetus**.

Andmevahetus võib kesta ka 10 minutit, kui andmeid on palju. Andmevahetuse ajal on tarvis internetiühendust ja GPSi ei oleks hea poole pealt välja tõmmata.

Kui andmevahetus ühele poole saab, avaneb veebilehele sisselogimise aken. Nüüd võid GPSi välja võtta ja oma salasõnaga sisse logida.

VEEBIRAKENDUS

Oleks hea vaadata kord kuus oma auto **odomeetri näit** ja see veebilehele vastavasse lahtrisse sisestada. Mõte on selles, et sõidupäevikusse on vaja see kirja panna ja kui see on olemas, saame selle lisada. On selge, et GPS ja odomeeter ei saa 100% klappida, seega on kasulik seda näitu aeg-ajalt sättida.

Kilomeetrihind sõltub sinu auto vanusest ja kubatuurist. Vali õige variant, et sõidupäevik oleks korrektne.

Uued kanded on need, mis on GPSist tulnud, aga sinu poolt üle vaatamata. Sul on vaja märkida töösõitude juurde nende eesmärk ja ära märkida erasõidud. Sõite saab kokku liita ja asukohti välja jätta. Sõite saad vaadata ka kaardil. Üldiselt järgi ekraanil toodud juhiseid. Kui oled kõik teinud nagu soovid, salvesta sõidud.

Valmis päevikud on need, mis on Uute kannete alt salvestatud. Valmis päevikud on grupeeritud kalendrikuude kaupa. Klõpsa kuul ja prindi päevik välja. Kui selles on ebatäpsusi, kustuta kogu kuu, misjärel sinu sõidud ilmuvad uuesti Uute kannete alla ja sa saad need veelkord salvestada.

Arveldus kajastab sinule (või firmale) väljastatud arveid. Hea oleks neid aeg-ajalt maksta, sest paber kandjal me neid ei saada. Eelmise kuu kohta ilmuvad arved kohe järgmise kuu alguses ja 15. kuupäevaks peavad need makstud olema.

Kui oled lõpetanud, kasuta väljalogimiseks linki **Logi välja**. Sinu andmed jäävad serverisse ja oma auto numbri ning salasõna abil saad igalt poolt sisse logida.

KUI ON PROBLEEME

Võta ühendust meie klienditeenindusega. Aitame sind meeleldi. Ajakohased kontaktandmed on alati veebilehel **minitax.net**.